

PPC6700 Como Modem Windows Vista.

Importante


Os programas **CDMA USB Modem Dialer.exe**, **ActiveSyncMode.sa.CAB** e **CDMA USB MODEM**, estão Disponível para Download no nosso site <http://www.aatbrasil.com.br/Default.aspx?secao=36>

Antes de Iniciar o processo, baixar e instalar em seu PPC6700, o programa “ActiveSyncMode.sa.CAB”.

Para usar o seu aparelho PPC6700 Como modem em seu PC ou Notebook, siga os passos abaixo;


Em seu PPC6700, Toque em **“Iniciar”**;

Fig1



Selecione **“Programas”**

Fig 2.




Abra o programa “Wireless Modem”

Fig3.




Verifique se o Tipo de Conexão está em “USB”

Fig4.



Selecione “INICIAR”

Fig4.




Após seguir os passos acima, conectar o seu aparelho PPC6700 no PC/Notebook, e aguardar até que o assistente encontre o dispositivo e abra o assistente para adicionar novo Hardware.

Importante


É necessário ter salvo em seu PC/Notebook, Driver “CDMA USB MODEM”.

A tela abaixo irá aparecer, selecione conforme a figura abaixo.

Fig5.




Aguarde até a tela abaixo aparecer e selecione **“Não tenho disco. Mostrar outra opção”**
Fig6.




Após clicar na mensagem acima, a tela abaixo irá surgir. Selecione a opção **“Procurar Software de Driver no Computador (Avançado)”**

Fig7




Automaticamente a tela abaixo aparecerá, Selecione **“Procurar”**, e dê o caminho onde você salvou o Driver **“CDMA USB MODEM”**, e clique em **“Avançar”**.

Fig8.




O Windows irá instalar o Software...

Fig9.




Caso a tela abaixo surgir, clique em **“Instalar este Software de Driver mesmo assim”**;

Fig10




O assistente continuará instalando o Driver.

Fig11.



O assistente instalou o Driver corretamente conforme mostra a tela abaixo.


Fig12.



O processo de instalação do Driver está concluído, para iniciar a conexão, abra o programa **“CDMA USB Modem Dialer.exe”** em seu PC/Notebook.


Ao abrir o programa **“CDMA USB Modem Dialer.exe”** irá abrir o aviso de segurança do Windows clique em **“executar”**

Fig13.



Após clicar em executar o software será iniciado.

Fig 14




Preencha o User Name conforme as configurações de internet do seu PPC6700
1199999999@vivozap.com.br (Seu número com o ddd@vivozap.com.br)

**Digite o “password” (o password é o mesmo que você usa para se conectar através da internet do seu dispositivo)
“*****” (vivo)**


No campo “Dial”, digitar “#777”.

O software ficará conforme a figura abaixo, lembrando que no “user name”, você deve programar o número da linha do seu PPC6700;

Fig15.



Para iniciar a conexão, clique em **“Dial”**.



Fim do processo. Abra o Navegador de Internet do seu PC/Notebook e digite o site desejado.

Para desconectar-se da internet, no aparelho PPC6700 clique em **“PARAR”** e desconecte-o do PC/Notebook.

Para se conectar nas próximas vezes siga as instruções abaixo;
No PPC6700, basta colocar no modo USB em Wireless Modem, clicar em iniciar, conectar no seu PC/Notebook, abrir o Software **CDMA USB Modem Dialer.exe** no seu PC/Notebook, digitar a senha e pronto você esta conectado.