


Procedimentos Caixa Postal – Voicemail1 PPC6600 – Harrier

O PPC 6600 Possui a opção Voicemail, que quando você recebe mensagens na Caixa Postal “ele te informa e dá a opção de ir direto para a Caixa Postal”.

Para isso, é necessário fazer uma configuração no seu aparelho, conforme abaixo;

1 - Na tela inicial do PPC66600 selecione a opção “**Start**”.



Vá até a opção “**Phone**” e selecione.



Abrirá a tela abaixo.



Em seguida selecione “Tools” conforme figura abaixo.



Selecione “Options”



A tela abaixo irá aparecer



Ative o teclado virtual e no campo “Voicemail” digite “*555” conforme figura abaixo

Phone - (011) 222-2222

Voicemail: *555

Sounds

Ring type: Ring

Ring tone: Windows Default

Keypad: Short Tones

Notify me when voice privacy is unavailable

Phone Services More

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	
CAP	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'		
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	←		
Ctl	á	ü	`	\				↓	↑	←	→		

⌨ ↑

Pressione "OK"

Phone - (011) 222-2222

Voicemail: *555

Sounds

Ring type: Ring

Ring tone: Windows Default

Keypad: Short Tones


Notify me when voice privacy is unavailable

Phone Services More

123	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←
Tab	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	
CAP	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'		
Shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	←		
Ctl	á	ü	`	\				↓	↑	←	→		


⌨ ↑

A tela abaixo irá aparecer, pressione “OK” novamente;



“Pronto”, o seu Voicemail foi configurado.

Quando receber mensagens na sua Caixa Postal, aparecerá a mensagens abaixo;



Selecione a Opção Voicemail, automaticamente o seu aparelho efetuará uma ligação para a sua Caixa Postal, conforme figura abaixo;



Obs: é necessário entrar em contato com sua Operadora, cadastrar uma senha para a sua Caixa Postal.

Caso não desejar deixar este serviço de Voicemail configurado para acessar a sua Caixa Postal, basta ligar para sua Caixa Postal através do número ***555**.